



individual living - it's your style

Klebeanleitung

- **Wandtattoos**

www.wall-colors.de



Wandtattoos oder Wandsticker sind ausgeschnittene, selbstklebende Spezialfolien.

Diese speziellen Wandfolien werden eingebettet zwischen Trägerpapier und Trägerfolie meist in Karton eingerollt geliefert.

Falls das Wandtattoo durch den Transport etwas knitterig geworden ist, oder sich Luftbläschen gebildet haben sollten, können Sie es, auf einer glatten Oberfläche (z.Bsp.:

Tisch), nochmals fest auf die Trägerfolie drücken. Streichen Sie dabei mit einem Montagerakel (oder Geodreieck, Kreditkarte) gleichmäßig in alle Richtungen.

Halten Sie Ihr Wandtattoo an die vorgesehene Stelle und markieren sie die Eckpunkte.

Lösen Sie vorsichtig das Trägerpapier (Silikonpapier) und ziehen es langsam von der Trägerfolie (Übertragungsfolie / Übertragungspapier) ohne Reißen und Zerren ab. Sollten einzelne Segmente haften bleiben, drücken Sie diese erneut an.

Halten Sie Ihr Wandtattoo mit der Klebeseite auf Ihre Markierung.

Drücken Sie das Wandtattoo fest mit der Hand oder einem Montagerakel an die Wand, streichen gleichmäßig in alle Richtungen und lassen es für kurze Zeit einwirken.

Lösen Sie jetzt eine Ecke der Trägerfolie (Übertragungsfolie / Übertragungspapier). Ziehen Sie vorsichtig die Trägerfolie (Übertragungsfolie / Übertragungspapier) in einem möglichst flachem Winkel, langsam ohne zerren und reißen ab.

Sollten Sie einige Teile des Motives von der Wand ablösen, drücken Sie diese mit gleichmäßigem Druck wieder an.

Wiederholen Sie gegebenenfalls diesen Schritt.

Entfernen Sie die Trägerfolie komplett.

Fixieren Sie nochmals kleine Teile mit dem Finger.

Tipps:

Lagern Sie das Wandtattoo am Besten, an einem trockenen, sauberen Ort, nicht unter 10°C und nicht über 30°C.

Unsere Wandtattoos haften auf fast allen silikon-, fett- und latexfreien Untergründen bzw. Oberflächen.

Bei frisch gestrichenen Wänden sollten Sie ca. 3 Wochen warten, bevor Sie Wandtattoos anbringen.

Bei strukturierten Oberflächen, können Sie einen Fön auf der untersten Ebene nutzen, um unsere Wandtattoos anzubringen. Dadurch werden sie formbar und haben eine bessere Anpassung an die Oberfläche.

Sollten sich beim Ankleben Blasen gebildet haben, können Sie diese mit einer Nadel aufstechen und die Luft vorsichtig raus streichen.

Bei fragen können Sie sich gern unter der Rufnummer: + 49 (0) 34 37 94 11 56 an uns wenden.

Viel Freude an Ihrem neuen Wandtattoo wünscht www.wall-colors.de



1 Trägerpapier (Silikonpapier - meisten mit bedruckter Rückseite)
2 Tattoo / Motiv
3 Transferpapier (eine Art Kreppband / Krepppapier)

Jetzt auch als Video im Onlineshop verfügbar